

Мастер-станция интеркома

Commax CM-810

Инструкция по эксплуатации

1. Общие технические характеристики.

1.1. Мастер-станция интеркома Commax CM-810 предназначена для работы с абонентскими станциями Commax CM-800S. Громкоговорящая связь осуществляется только от мастер-станции к абонентам и обратно. Абонентские станции между собой связи не имеют.

1.2. CM-810 не комплектуется источником питания. Необходим источник 12В постоянного тока 0,5А.

1.3. Конструкция CM-810 обеспечивает как настольное, так и навесное использование. Расстояние между отверстиями «под шуруп» 142мм, общие габариты станции 180x165x40мм.

1.4. Подключение абонентских станций двухпроводное, полярность подключения не важна, но желательно выполнить подключения одинаково на всех имеющихся в наличии CM-800S.

1.5. CM-810 имеет в комплекте коммутационную коробку с контактами «под винт», где имеются все необходимые подключения.

1.6. Максимальное расстояние подключения абонентской станции: 300м при ДИАМЕТРЕ жилы двухпроводной линии связи 0,75мм.

2. Работа с мастер-станцией

2.1. Вызов абонентской станции CM-800S. Наберите на клавиатуре номер нужного абонента (1-10), затем нажмите «#». Затем, для установления связи нажмите кнопку «Call», на абонентскую станцию пойдёт сигнал вызова. Голосовой канал мастер-станция – абонент установлен, можно говорить. Для ответа с абонентской станции CM-800S надо нажимать и удерживать кнопку «Talk».

2.2. Если во время разговора с абонентом придёт вызов от другого абонента, его номер будет виден на индикаторе. Для переключения разговора на него, надо нажать кнопку «#» дважды, то же и для возврата к первому абоненту.

2.3. Для вызова всех абонентов нажмите «0» и «#».

2.4. Кнопка «Priv» на абонентской станции отключает микрофон.

2.5. Выбор типа вызывного сигнала (одного из двух возможных) и длительности вызывного сигнала на мастер-станции. Нажмите и удерживайте кнопку «*» 2 сек., на индикаторе появится обозначение «Sd», нажмите «1» или «2» для выбора типа сигнала, затем «#» для сохранения выбранного звука и перехода к установке времени вызова. На индикаторе появится обозначение «tE», наберите время вызова в диапазоне от 1 до 20 с. После этого станция автоматически перейдёт в рабочий режим (ожидание).